

Sikkerhetskort, tillatelser og bemyndigelser

1. Formål og omfang

Formålet med prosedyren er å sikre at tillatelser og bemyndigelser gis skriftlig, samt at de som får tillatelser og blir bemyndiget forstår innholdet.

2. Gjelder for

Prosedyren gjelder for alt personell som har behov for sikkerhetskort og alle som behandler søknader om sikkerhetskort.

3. Beskrivelse av tillatelser og bemyndigelser

Alle som har behov for sikkerhetskort hos Arva må ha smarttelefon med appen «Permitto» installert. Det søkes om sikkerhetskort i Permitto. Sikkerhetskort utstedes i Permitto og skal framvises på forespørsel via appen. Se veiledninger og manualer for Permitto på Arvas hjemmeside «Nettjenester/Nettbibliotek», i Arvas styringssystem og ekstranett. Tabellen beskriver hvilke bemyndigelser og tillatelser Arva benytter.

Adgangstillatelse høyspenningsanlegg	Innvilget selvstendig adgang til høyspenningsanlegg. Bare personer med behov og tilstrekkelige kjennskap til høyspenning forsyningsanlegg får selvstendig adgangstillatelse.
Adgangstillatelse lavspenningsanlegg	Innvilget selvstendig adgang til lavspenningsanlegg. Adgang til svakstrømssonen i lavspenningsstolper gis ikke av driftsansvarlig, men av den som har rettighet til sonen. Bare personer med behov og tilstrekkelige kjennskap til lavspenning forsyningsanlegg får selvstendig adgangstillatelse.
Ledsagingstillatelse	Innvilget godkjenning til å ledsage personer i høyspenningsanlegg og lavspenningsanlegg ikke beskyttet mot berøring. Den som gis ledsagingstillatelse har et ansvar for at de som ledsages ikke blir utsatt for fare. En person som har ledsagingstillatelse har ikke adgang til å ta med seg hvem som helst inn i anleggene. Tillatelse må gis av Driftsentralen eller annen person som har bemyndigelsen «gi adgang» i sikkerhetskortet.
Adgang med ledsager	Innvilget adgang til høyspenningsanlegg og lavspenningsanlegg når vedkommende blir ledsaget av person med ledsagertillatelse. Den som har tillatelsen «Adgang med ledsager» skal selv påse at han/hun ledsages av person med tillatelse til dette.
Ansvarlig for arbeid (AFA)	Godkjent til å inneha rollen «ansvarlig for arbeid» (AFA) i lavspenningsanlegg. Godkjenningen gis bare til personer med tilstrekkelige kvalifikasjoner om forsyningsanlegg lavspent. Som hovedregel kreves ett års praksis som energimontør, elektriker eller tilsvarende, men dette kravet kan bortfalle etter en egnethetsvurdering fra overordnet/fagansvarlig. Ikke elektrosakkyndige (skogryddere) som jobber på bakken kan godkjennes i henhold til egne instruksjoner. Personen må kunne kommunisere med norsktalende personer.



Leder for sikkerhet (LFS)	Godkjent for å inneha rollen som «leder for sikkerhet» (LFS) Godkjenningen gis bare til personer med tilstrekkelige kvalifikasjoner om forsyningsanlegg høyspent. Minimumskravet er ett års praksis som energimontør eller tilsvarende. Personen må kunne kommunisere med norsktalende personer.
Leder for kobling (LFK)	Godkjent for å inneha rollen som «leder for kobling» (LFK) Godkjenningen gis bare til personer med tilstrekkelige kvalifikasjoner om forsyningsanlegg høyspent. Personen må kunne kommunisere med norsktalende personer.
Sikkerhetsansvarlig skogrydding	Godkjent for å inneha rollen som «sikkerhetsansvarlig skogrydding». Godkjenning gis til personer med tilstrekkelige kvalifikasjoner om sikkerhet ved skogrydding nær nettanlegg. Personen må kunne kommunisere på norsk eller tydelig engelsk
Sikkerhetsansvarlig anleggsarbeid	Godkjent for å inneha rollen som «sikkerhetsansvarlig anleggsarbeid». Godkjenning gis til personer med tilstrekkelige kvalifikasjoner om sikkerhet ved anleggsarbeid nær nettanlegg. Personen må kunne kommunisere med norsktalende personer.
Utpeke ansvarlig for arbeid	Bemyndiget til å utpeke «ansvarlig for arbeid» (AFA) blant de som er skriftlig godkjent. Personer med kvalifikasjoner om lavspenning forsyningsanlegg og kunnskap om risiko ved arbeid som ledes av AFA kan få denne bemyndigelsen.
Utpeke leder for kobling	Bemyndiget til å utpeke «leder for kobling» (LFK) blant de som er skriftlig godkjent. Det er bare driftsingeniører ved Arvas driftsentral som delegeres denne.
Utpeke leder for sikkerhet	Bemyndiget til å utpeke «leder for sikkerhet» (LFS) blant de som er skriftlig godkjent. Det er bare driftsingeniører ved Arvas driftsentral som delegeres denne.
Gi adgang	Bemyndiget til å innvilge kortvarig adgang med ledsager til høyspenningsanlegg.
Gi selvstendig adgangstillatelse	Bemyndiget til å gi selvstendig adgangstillatelse. Det er bare driftsleder / driftsansvarlig og dennes stedfortredere som har denne myndigheten.
Gi ledsagningstillatelse	Bemyndiget til å gi ledsagningstillatelse. Det er bare driftsleder / driftsansvarlig og dennes stedfortredere som har denne myndigheten.
Godkjenne leder for kobling	Bemyndiget til å godkjenne «leder for kobling». Det er bare driftsleder / driftsansvarlig og dennes stedfortredere som har denne myndigheten



Godkjenne leder for sikkerhet	Bemyndiget til å godkjenne «leder for sikkerhet». Det er bare driftsleder / driftsansvarlig og dennes stedfortredere som har denne myndigheten
Godkjenne ansvarlig for arbeid	Bemyndiget til å godkjenne «ansvarlig for arbeid». Det er bare driftsleder / driftsansvarlig og dennes stedfortredere som har denne myndigheten
Stedfortreder	Personer som er utpekt som stedfortreder for driftsleder.

4. Sikkerhetskort - søknad og utstedelse

4.1 Søknad om og kvittering for mottatt sikkerhetskort

Den som har behov for tillatelser, godkjenninger og bemyndigelser vedrørende Arvas elektriske anlegg skal søke om sikkerhetskort. Dette gjøres i henhold til veiledningen «Permitto - søknad om sikkerhetskort», som finnes i Arvas styringssystem og ekstranett, samt i nettbibliotek på Arvas hjemmeside.

Søknaden skal attesteres av en person som går god for søkeren og kjenner kravene som gjelder for å få sikkerhetskort. Dette bør fortrinnsvis være leder til den som har behov for sikkerhetskort. Attestant mottar epost fra Permitto, som viser hva som skal gjøres. **NB! Attestant skal sjekke at søknad er rett utfyllt, før den sendes til godkjenning.**

Når søknaden er godkjent og sikkerhetskort er utstedt, må søker kvittere mottak i Permitto-app.

4.2 Behandling av søknad

Driftsleder eller en av han bemyndiget vurderer søknaden. Søknader kan avvises om vedkommende det søkes for vurderes som uegnet eller at behov for sikkerhetskort ikke er tilstede, samt om det er vesentlige feil eller mangler i søknaden.

4.3 Dokumentasjon

Selskap som har ansatte med sikkerhetskort skal til enhver tid kunne fremlegge gyldig dokumentasjon for påkrevd opplæring, øvelse og instruksjon av personell.

4.4 Utsteding sikkerhetskort

Sikkerhetskort blir utstedt i appen Permitto, som skal være på smarttelefonen til innehaver av sikkerhetskort.

5. Registreringer

Ved denne aktiviteten gjelder følgende krav til registreringer:

Registrering	Arkiv (system)	Lagringstid	Ansvarlig
Søknad, behandling, utsteding og oppbevaring av sikkerhetskort	Permitto	3 år	Driftsleder / driftsansvarlig